

TJEKLISTE

Undgå ridser i glas på byggepladsen

Ruder bliver ofte ridset under byggerengøringen. Et par enkle regler sparer både penge og diskussioner ved afleveringen.

- 1 Skrab ikke mørtel- eller betonrester af med glasskraber** på tørt eller beskidt glas. Er du i tvivl, så spørg os først.
- 2 Brug aldrig ståluld eller slibende svampe** på glas.
- 3 Fjern beskyttelsesfolie forsigtigt og i tide.**
- 4 Afdæk glasset**, når der slibes eller svejses tæt på vinduerne.
- 5 Gennemgå ruderne, før slutrengøringen begynder** – så ved du, hvornår skaden er sket.
- 6 Dokumentér skader** med oversigts- og nærbilleder, og notér placeringen på tegningen.
- 7 Kontakt os, før der bestilles nyt glas.** En vurdering koster kun et par billeder.

HVIS SKADEN ER SKET

Ikke alt ridset glas skal udskiftes

Send os et par billeder – vi vurderer gratis, om glasset kan poleres, og svarer inden for 24 timer. Fine ridser poleres væk, og dybe ridser slibes ud og poleres klare igen – direkte på stedet.

Dybe ridser tættere på rammen end ca. 7–8 cm kan ikke altid fjernes helt. Revner kan ikke poleres væk.